

# قائمة رموز أعطال غسالات iNOX (موديل IXFW-S8DC) باللغة العربية

دليل فني وشامل لرموز الخلل، الأسباب والإجراءات العلاجية

| #  | اسم العطل                   | السبب والوصف                                                                                                                                 | الرمز | الحلول والإجراءات                                                          | ملاحظات                                          |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | مشكلة الباب                 | تم إرسال 6 إشارات للتحكم بفتح الباب (فتح/إغلاق) دون استجابة.                                                                                 | dE    | تحقق مما إذا كان الباب مسدودًا، وفحص وصلة قفل الباب.                       | -                                                |
| 2  | مشكلة دخول الماء            | 1. دخول الماء لمدة 4 دقائق وزيادة المنسوب ><br>2. استمرار دخول الماء 8 دقائق مع منسوب < 248.<br>3. تعذر الوصول للمستوى المطلوب بعد 20 دقيقة. | IE    | تأكد من فتح صنبور الماء، عدم انسداد الفلاتر، سلامة حساس الماء وضغط المياه. | إذا تلف حساس الماء، يتم تصريف المياه لمنع الطفق. |
| 3  | مشكلة تصريف الماء           | 1. تصريف الماء لمدة 10 دقائق والمستوى >= 252.<br>2. استشعار وجود رغوة فائضة لأكثر من 5 مرات.                                                 | OE    | فحص مضخة التصريف (تأكد من عدم انسدادها).                                   | تنتج غالباً عن انسداد المضخة.                    |
| 4  | طفح الماء (الفيضان)         | مستوى الماء >= 216 واستمراره لأكثر من 3 ثوانٍ.                                                                                               | FE    | افحص صمام دخول الماء، وحساس المنسوب، وأنبوب الهواء.                        | تنتج عن أعطال في الصمام.                         |
| 5  | عطل حساس مستوى الماء        | مستوى الماء أقل من 100 أو أكثر من 300 ويستمر لأكثر من 3 ثوانٍ.                                                                               | PE    | افحص توصيلات وسلوك حساس مستوى الماء.                                       | -                                                |
| 6  | عطل الحرارة / الحساس        | قراءة درجات حرارة غير طبيعية (أقل من 0° مئوية أو أعلى من 98° مئوية).                                                                         | E     | افحص توصيلات وقابس حساس درجة الحرارة.                                      | -                                                |
| 7  | خلل التوازن الديناميكي      | تعذر الوصول إلى سرعة الدوران العالية (العصر) بعد 60 محاولة.                                                                                  | UE    | إعادة توزيع الملابس داخل الحوض يدوياً، وتثبيت الغسالة على أرضية مستوية.    | -                                                |
| 8  | تقييد المحرك / الحمل الزائد | الفرق بين السرعة المطلوبة والسرعة الحقيقية < 10 مع تيار أعلى من الطبيعي بعد 3 ثوانٍ.                                                         | LE    | افحص المحرك والتوصيلات السلكية الخاصة به.                                  | -                                                |
| 9  | عطل الذاكرة                 | فشل الوصول الخارجي للذاكرة الوميضية (Flash Memory).                                                                                          | EE    | وضع الفحص والتجربة (لا يظهر كإنذار للعميل).                                | لن يتسبب بإنذار للمستخدم.                        |
| 10 | انقطاع التيار الكهربائي     | انقطاع الكهرباء أثناء دورة الغسيل، ثم إعادة التشغيل والضغط على زر Power.                                                                     | PF    | إجراء طبيعي لتنبيه المستهلك بحدوث انقطاع سابق للكهرباء.                    | تنبيه طبيعي.                                     |
| 11 | المحرك غير متصل             | سلك الطاقة الخاص بالمحرك مفصول أو غير متصل.                                                                                                  | CE    | افحص المحرك وقابس التوصيل.                                                 | -                                                |
| 12 | عطل حساس المحرك             | طرف حساس المحرك غير متصل أو فقدان إشارة الحساس.                                                                                              | HE    | فحص حساس المحرك والتوصيلات.                                                | -                                                |

## ملاحظات تشغيلية وفنية مهمة:

- التحكم عند حدوث الأخطاء: عند ظهور أي رمز خطأ، تكون الأزرار المفعلة فقط هي زر **Power** وزر **Start/Pause** (بالإضافة إلى قفل الأطفال إذا كان مفعلاً).
- زر **Power**: لإيقاف التشغيل.
- زر **Start/Pause**: الضغطة الأولى توقف صوت الإنذار، والضغطة الثانية تستأنف التشغيل.
- إنذار التوازن (**UE**): يعمل عند الانتقال إلى مرحلة التنعيم/العصر. إذا فشلت الغسالة في العصر السريع 28 مرة متتالية، يرجى إيقاف الدورة والتنقل للخطوة التالية.
- تنبيه قفل الباب: الإنذار الناتج عن الإغلاق غير المنتظم (بقوة مفرطة أو ضعيفة جدًا) لا يعتبر خللاً تصنيعياً، بل يتطلب إعادة الضغط على الباب مجدداً لإغلاقه بانتظام.