

چەوانیا دیارکرن کؤدین فەشارتی ب ریمۆت کنترۆلی: د دەمی کارکرن سپلیتی دا، د نافیهرا 8 چرکەیان دا 8 جارن ل سەر پشکۆکا **ECO** بگره. دەمی دەنگی (بیپ) 2 جارن دەیت، دئ کؤدین تایبەت وەکی ($F_b \sim F_n, b_j$) دیار بن.



خشتەین کۆدین سوتحی و شاشیان (Failure Codes)

کۆد	نەگەرە شاشی / ناریشە	تیبینی و پشکنینا پیدقی
E0	تیکچوونا پەیکەلمهاتنی د نافیهرا پارچا نافخۆ و دەرڤهژۆر دا	پشکنینا وایەرین کارهیی و گرنیدانین نافیهرا هەردوو پارچان بکە.
E1	خاریبوونا هەستیاری گەرمیا ژۆرئ (پارچا نافخۆ)	پشکنینا هەستیاری و کارتێ کونترۆلی (PCB) یی نافخۆ بکە.
E2	خاریبوونا هەستیاری بۆریا رادیاتۆرا نافخۆ (IPT)	پشکنینا هەستیاری رادیاتۆرا نافخۆ و کارتێ بکە.
E3	خاریبوونا هەستیاری بۆریا رادیاتۆرا دەرڤهژۆر (OPT)	پشکنینا هەستیاری و کارتێ پارچا دەرڤهژۆر بکە.
E4	کێشە د سیستەمی تەزانەنی / رەڤینا غازئ	پشکنینا رەڤینا غازئ یان گرتنا وەلقان (way / 3-way-2) بکە.
E5	نەگونجانا پارچا نافخۆ دگەل پارچا دەرڤهژۆر	پتر د تاقیکرنین کارگەهی دا دیار دبیت؛ پشتراست بە کو مۆدیل نیکن.
E6	تیکچوونا موحرەمکی پانکەیا نافخۆ (PG / DC Fan)	پشکنینا موحرەمکی پانکە، پەرەکان، و کارتێ ئەلکترۆنی بکە.
E7	خاریبوونا هەستیاری پلەیا گەرمیا دەرڤه (Ambient Sensor)	پشکنینا هەستیاری دەرڤه و کارتێ دەرڤهژۆر بکە.
E8	خاریبوونا هەستیاری پلەیا گەرمیا پالەانا ضاعطی (Discharge)	پشکنینا هەستیاری بۆریا پالەانی و کارتێ دەرڤهژۆر بکە.
E9	تیکچوونا پارچا لێخۆرینا ضاعطی / IPM Module	پشکنینا کارتێ دەرڤهژۆر و ضاعطی (Compressor) بکە.
EA	تیکچوونا بازنی تاقیکرنا تەزۆیا کارهیی دەرڤه	پشکنینا کارتێ دەرڤهژۆر بکە (چێدبیت کارت سوتیبیت).
Eb	تیکچوونا پەيوەندیی د نافیهرا کارتێ سەرەکی و شاشی دا	پشکنینا کێیلا لێکدانا شاشی و کارتێ نافخۆ بکە.
EE	شاشیا بێردانا کارتێ دەرڤهژۆر (EEPROM Failure)	پشکنینا کارتێ دەرڤهژۆر بکە یان کارهیی قەمڕینه و هەلکەڤه.
EF	تیکچوونا موحرەمکی پانکەیا دەرڤهژۆر (DC Fan)	پشکنینا موحرەمکی پانکەیا دەرڤه و کارتێ بکە.
EU	تیکچوونا بازنی تاقیکرنا فۆلتیجا کارهیی دەرڤه	پشکنینا کارتێ پارچا دەرڤهژۆر بکە.
P0	پاراستنا مۆدیولا IPM د پارچا دەرڤهژۆر دا	پشکنینا کارتێ دەرڤهژۆر و سارکرن وئ بکە.
P1	پاراستن ژ بڵنکبوون یان کێمبوونا فۆلتیجا کارهیی	پشکنینا جیگرەبوونا کارهیا مائی و کارتێ دەرڤهژۆر بکە.
P2	پاراستن ژ زێدەبوونا تیارئ کارهیی (Over Current)	پشکنینا بارئ کارهیی و سەرچاوی هیزئ بکە.

بەردەوامى: كۆدۈن پاراستىنى و ھەستىيارىن تايىبەت (Protection Codes)

كۆد	نەگەرە شاشىيى / پاراستىن	تېيىنى و پىنگاغا پىندى
P4	پاراستىن ژىلنىكونا گىرمىيا بۇرىا پالدا نا ضاغى	سەھكە رېنمىيىن چاكسازىا ھوور.
P5	پاراستىن ساركىنا زىدە (Sub-cooling) د ساركاتىيى دا	سەھكە رېنمىيىن چاكسازىا ھوور.
P6	پاراستىن ژىلنىكونا زىدە د مۇدئ ساركاتىيى دا	سەھكە رېنمىيىن چاكسازىا ھوور.
P7	پاراستىن ژىلنىكونا زىدە د مۇدئ گىرمىيىن دا	سەھكە رېنمىيىن چاكسازىا ھوور.
P8	پاراستىن ژىلنىكونا/كىمىيىن گىرمىيا دەرەفەژۇر	سەھكە رېنمىيىن چاكسازىا ھوور.
P9	پاراستىن لىخورىنا ضاغى (بارئ نە ناسايى)	سەھكە رېنمىيىن چاكسازىا ھوور.
PA	تېكچوونا شىوازى بىرەھەقكىرى / نارىشە د بىشا TOP flow دا	شاشى د پارچا ناخخۇ دا ھىيە.
F0	تېكچوونا ھەستىيارى تېشكا ژىر-سۆر بۇ ھەستىكارنا بىرى	ب رىكا رېمۇت كىتروولى دھىتە دىياركىرن.
F1	تېكچوونا پىقۇكا ھىزا كارھىيى د ناخخۇ دا	ب رىكا رېمۇت كىتروولى دھىتە دىياركىرن.
F2	پاراستىن تېكچوونا ھەستىيارى گىرمىيا پالداى	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F3	پاراستىن تېكچوونا ھەستىيارى بۇرىا دەرەفەژۇر	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F4	پاراستىن ژىلنىكونا نە ناسايى يا غازى د سىستەمى دا	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F5	پاراستىن راسكىرنا ھاكىشا ھىزى (PFC Protection)	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F6	پاراستىن ضاغى ژىلنىكونا فازى يان بىرەفەجىيىوونا فازان	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F7	پاراستىن ژىلنىكونا گىرمىيا مۇدئولا IPM	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F8	نارىشە د بىرەفەجىيىوونا ەلغى 4-ناراستەمى دا	سەھكە رېنمىيىن دىستىشاكىرنا نارىشان.
F9	تېكچوونا بازنى پىقۇكا گىرمىيا مۇدئولى	پىشكىنىا كارتى دەرەفەژۇر (ODU PCB) بىكە.
FA	تېكچوونا بازنى پىقۇكا تىبارى فازىن ضاغى	پىشكىنىا كارتى دەرەفەژۇر (ODU PCB) بىكە.
Fy	پاراستىن ژىلنىكونا غازى (Gas Leakage)	پىشكىنىا غازى و جەيىن رەقنى بىكە.
bf	خارىبوونا ھەستىيارى پىكەھاتىن نەندامى TVOC (نارەزوومەند)	ب رىكا رېمۇت كىتروولى دھىتە دىياركىرن.
bc	خارىبوونا ھەستىيارى تۇزى PM2.5 (نارەزوومەند)	ب رىكا رېمۇت كىتروولى دھىتە دىياركىرن.
bj	خارىبوونا ھەستىيارى تىبارىن د پارچا ناخخۇ دا	ب رىكا رېمۇت كىتروولى دھىتە دىياركىرن.
0A	كاركىرنا تىبارى كارھىيى زىدەتر ژىلنىكونا مۇلدىيى بى ھۆلېژارتى	ناستى مۇلدىيى زىدە بىكە ژىلنىكونا L1 بۇ L2 يان L3.

كۆدۈن كىمىكرن و سىنوردارىكرنا لىمىلەرى (Frequency Limiting Codes)

كۆد	جۇرىن پاراستىن و كىمىكرنى	رېكا دىياركىرنى و وردەكارى
Fb	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ پاراستىن ژىلنىكونا (سار/گىرم)	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.
FC	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ پاراستىن ژىلنىكونا مەسرىفا بىلدا كارھىيى	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.
FE	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ پاراستىن تىبارى مۇدئولى (فازى ضاغى)	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.
FF	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ پاراستىن پەلپەيا گىرمىيا مۇدئولى	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.
FH	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ پاراستىن سىستەمى لىخورىنا ضاغى	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.
FP	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ رېگىرىكرن ژىلنىكونا نەفەكرن و دلوپىن ئاقى	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.
FU	كىمىكرنا لىمىلەرى بۇ رېگىرىكرن ژىلنىكونا تەزىن و بىستىنى	دىياركىرن ب رىكا پىشكىنىا ECO د رېمۇتى دا.